

御中

年 月 日

日本特殊塗料株式会社

## ウレタン塗膜防水材

## ブルーフロンPM-D20G工法 標準施工仕様書

【ブルーフロンエコDX MOCA無配合仕様 密着工法2.0mm厚】

【プライマー：ブルーフロン塗り替え用プライマー トップコート：ブルーフロンGRトップ】

工程	材料の調合	施工方法	可使時間 (23°C)	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	施工間隔 (23°C)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存ウレタン塗膜防水層は、シンナー拭きなどにより清掃してください。</li> <li>事前にプライマーの接着試験を行なってください。</li> <li>平たん、平滑で、浮き・脆弱部および突起物などの欠陥がないことを確認してください。エフロや老化、脆弱部分は、サンディングやシンナーなどで除去してください。</li> <li>微クラックなどあれば、ウレタンシーリング処理を行なってください。</li> <li>砂や塵埃および油脂などが付着していないことを確認してください。</li> <li>素地の水濡れ、屋外での雨天時の施工は、塗膜のフクレ、剥離、未硬化の原因となりますので絶対に避けてください。</li> <li>下地が乾燥していることを確認して次の工程に入ってください。</li> </ul>				
プライマー	ブルーフロン塗り替え用プライマー 12kg	刷毛ローラー	—	0.10~0.12	2時間以上 6時間以内
防水層	ブルーフロンエコDX 主剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテゴムベラ	40分以内	1.30	18時間以上 72時間以内
防水層	ブルーフロンエコDX 主剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテゴムベラ	40分以内	1.30	18時間以上 72時間以内
トップコート	ブルーフロンGRトップ A液 15kg B液 3kg ブルーフロンGRトップシンナー 0~3.6kg	刷毛ローラースプレー	4時間以内	0.20	歩行可能 24時間以上 養生期間 48時間以上

## 注意事項

- 施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- 上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- 気温5°C以下、湿度80%以上の施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- 材料は直射日光を避け、室温5°C以下、30°C以上にならない屋内で保管してください。
- できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- 換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- 材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- 多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ブルーフロンエコDX、ブルーフロンエコDX NSは、他の防水材と接着しません。同一現場で他の防水材との併用は避けてください。
- その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。

御中

日本特殊塗料株式会社

## ウレタン塗膜防水材

**プルーフロンPMT-D20G工法 標準施工仕様書**

【プルーフロンエコDX NS MOCA無配合仕様 密着工法2.0mm厚 立上り】

【プライマー：プルーフロン塗り替え用プライマー トップコート：プルーフロンGRトップ】

工程	材料の調合	施工方法	可使時間 (23°C)	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	施工間隔 (23°C)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存ウレタン塗膜防水層は、シンナー拭きなどにより清掃してください。</li> <li>・事前にプライマーの接着試験を行なってください。</li> <li>・平たん、平滑で、浮き・脆弱部および突起物などの欠陥がないことを確認してください。 エフロや老化、脆弱部分は、サンディングやシンナーなどで除去してください。</li> <li>・微クラックなどあれば、ウレタンシーリング処理を行なってください。</li> <li>・砂や塵埃および油脂などが付着していないことを確認してください。</li> <li>・素地の水濡れ、屋外での雨天時の施工は、塗膜のフクレ、剥離、未硬化の原因となりますので絶対に避けてください。</li> <li>・下地が乾燥していることを確認して次の工程に入ってください。</li> </ul>				
プライマー	プルーフロン塗り替え用プライマー 12kg	刷毛ローラー	—	0.10~0.12	2時間以上 6時間以内
防水層	プルーフロンエコDX NS 主剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテゴムベラ	40分以内	1.30	18時間以上 72時間以内
防水層	プルーフロンエコDX NS 主剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテゴムベラ	40分以内	1.30	18時間以上 72時間以内
トップコート	プルーフロンGRトップ A液 15kg B液 3kg プルーフロンGRトップシンナー 0~3.6kg	刷毛ローラースプレー	4時間以内	0.20	歩行可能 24時間以上 養生期間 48時間以上

**注意事項**

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温5°C以下、湿度80%以上の施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温5°C以下、30°C以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・プルーフロンエコDX、プルーフロンエコDX NSは、他の防水材と接着しません。同一現場で他の防水材との併用は避けてください。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。